



Empfohlene Grenzwerte an „Koloniebildenden Einheiten“ [KBE]

Für die mikrobiologische Kontaminierung [a]

Luftprobe	Petrischalen Durchmesser 90 mm	Kontaktplatten Durchmesser 55 mm	Handschuabdruck 5 Finger
KBE/m ³	KBE/4 Stunden [b]	KBE/Platte	KBE/Handschuh
< 1	< 1	< 1	< 1
10	5	5	5
100	50	25	–
200	100	50	–

a = Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte.

b = Einzelne Petrischalen können mehr als 4 Stunden exponiert sein.